

Bedieningsvoorschrift

voor

Station Castricum

BVS/Cas

1958

Ingevoerd met abv nr 6183
BIJGEWERKTE WIJZIGINGSBLADEN

Wbl	Abv nr	Datum	Paraaf	Wbl	Abv nr	Datum	Paraaf
11	3309	21-5-78	JK				
12e	3946	19-5-'80	JK				
	4017	23-9-'80	JK				

INHOUD:

1. Algemene gegevens
2. Emplacementstekening
3. Bedieningstableau

Algemene gegevens

1. Van de beginknoppen 815, 823 en 830 kan uitsluitend de witte stip naar beneden worden gedraaid.
2. De witte stip van de beginknoppen 813, 824, 825 en 832 kan naar boven gedraaid worden voor uitschakelen.
3. De rijweg van sein 832 naar spoor 2 kan alleen met gedraaide beginknop worden ingesteld.
4. De in de B-Voorschriften deel VII vermelde tijd, waarna de wissels vrij komen bij herroepen of terugdraaien van de beginknop bedraagt:
 - a. $\frac{1}{2}$ minuut bij de beginknoppen 815, 823 en 830
 - b. $1\frac{1}{2}$ minuut in alle andere gevallen.

De wissels komen echter onmiddellijk vrij:

Achter sein	als het hoofdspoor van	onbezet is van km	tot
813	Alkmaar	48.760	sein 813
832	Uitgeest	57.213*	sein 832

* Dit is tevens het beginpunt van de treinaankondiging.

- c. Indien de seinen 813 en 832 met het seinbeeld "rijden op zicht" zijn ingesteld en de laatste as van de trein de isolerende las voorbij het sein is overgereden worden de vastgelegde inrichtingen vrij, $1\frac{1}{2}$ minuut na het terugdraaien van de beginknop.

