

Bodieningsvoorschrift voor CVL - station den Dolder behorende als tijdelijke bijlage bij abv 7692 dd. 21-10-'62 BVS/Elw 62. Gedurende de tijd, dat het baanvak Den Dolder - Baarn nog niet valt onder het CVL gebied van Blauwkapel geldt voor CVL-station Den Dolder het volgende:

Verkortingen Dld de wachter te Den Dolder
St de treindienstleider te Soest

Treinen naar Soest.

Dld overtuigt zich ervan, dat het lampje "Toest. rang." gedoofd is.

Dld vraagt St ontblokking voor de trein.

St maakt bij Dld het blokvenster (9) vrij. Dld meldt dit telefonisch aan T. Zodra T één van de seinen 909, 911 of 913 uit de stand stop heeft gebracht, wordt bij Dld het venstertje "sein 909/11/13 de richting St" wit.

Dit venstertje wordt weer rood zodra de trein de isolerende las achter één van deze seinen berijdt.

Zodra de laatste as van de trein geïsoleerd wissel 114^B overgoreden is, wordt bij Dld het gelijkstroomvenster "van en naar St" (12) vrij.

Achter de trein bedient Dld de vensters 8, 9 en 12, waardoor bij St het voorbijgangvenster vrij wordt.

Wanneer St achter de trein de voorgeschreven handelingen verricht wordt bij Dld het enkelspoorvenster (8) vrij.

Treinen van Soest.

St vraagt Dld ontblokking voor de trein.

Dld overtuigt zich ervan, dat het lampje "Toest. rang." gedoofd is.

Dld vraagt telefonisch toestemming aan T.

Dld ontblokt St.

Wanneer St achter de trein de voorgeschreven handelingen verricht, wordt bij Dld het voorbijgangvenster (11) vrij.

Wanneer de trein de isolerende las nabij km 5.085 te Soest Zuid berijdt, gaat op het tableau bij T het desbetreffende bezetspoorlampje branden in het spoor van Soest naar den Dolder.

Zodra T sein 914 uit de stand stop brengt, wordt bij Dld het venstertje "sein 914" wit.

Het b.g. bezetspoorlampje dooft, zodra de laatste as de isolerende las voorbij sein 914 overgoreden is.

Dit venstertje wordt weer rood als de eerste as van de trein de isolerende las voorbij sein 914 overgoreden is.

Wanneer de laatste as geïsoleerd wissel 114^B overgoreden is, wordt het gelijkstroomvenster "van en naar St" (12) vrij.

Dld bedient het voorbijgangvenster 11 en het gelijkstroomvenster "van en naar St" (12), waardoor bij hem het enkelspoorvenster (8) en bij St het betreffende venster vrij wordt.

Rangoren naar en van het hoofdspoor naar Soest.

Indien er naar b.g. hoofdspoor moet worden gerangord treden T en Dld in overleg.

Dld drukt de knop "vrijgave rang." waardoor bij hem het lampje "Toest. rang." gaat branden, indien blokvenster (9) en enkelspoorvenster (8) in de normale stand staan of Dld achter een trein naar Soest geblokt heeft.

Hierna kan T ó'n van de soinen 909, 911 of 913 voor een beweging naar het hoofdspoor richting Soest uit de stand stop brengen. Na afloop van de rangoorbewegingen, wanneer het rangoerdool zich in z'n geheel binnen het inrijsein 914 bevindt, drukt Dld de drukknop "Afbr. rang.", waardoor bij hem het lampje "Tocst. rang." dooft.

N.B.: Op blad 2d moet voor "aut bls" nog tijdelijk worden gelezen "BlsA".

TUDELJK BLAD 5