

Naar en van de aansluiting onderstation

1	II	vraagt toestemming aan T		
2	T	geeft toestemming aan II		
3	II	overtuigt zich ervan, dat venster 15 vrij (rood) is		
4	II	neemt de sleutel Ha/St ^a uit het slot aan het bedieningstoestel en overhandigt deze sleutel met de hieraan bevestigde sleutel St ^a en penning "Lastg. V.S. tot aansl." aan Bgl		
5	Bgl	vertrekt met de desbetreffende sleutels en penning naar de aansluiting		
6	Bgl	ontsluit stop-ontspoorblok St ^a en wissel a waarna de nodige rangeerbewegingen kunnen worden uitgevoerd		
7	Bgl	sluit na afloop van de rangeerbewegingen wissel a en stop-ontspoorblok St ^a		
8	Bgl	vertrekt naar Heerenveen en meldt zich bij sein D ^v per telefoon aan II		
9	II	wekt T		
10	T	wekt I		
op sp		1	3	4
11	I	legt krukje om in veld		
		15L	15R	16
12	I	bedient venster 16 (wordt wit)		
		bij T wordt vrij (wit) venster		
		13	14	15
13	T	legt krukje om in veld		
		13	14	15
14	T	bedient venster 12 (wordt wit)		
		bij II wordt vrij (wit) venster		
		11	12	13
15	II	legt krukje om in veld		
		15	16	17
16	II	legt om het seinhandel		
		$D_1/D_1^v, 4$	$D_3/D_3^v/(B_3^v)$	$D_4/D_1^v, 4$
17	II	legt normaal het seinhandel		
		$D_1/D_1^v, 4$	$D_3/D_3^v/(B_3^v)$	$D_4/D_1^v, 4$
18	II	legt krukje normaal in veld		
		15	16	17
19	II	bedient venster (wordt rood) *		
		11	12	13
		bij T wordt venster 12 vrij (rood)		
20	T	legt krukje normaal in veld		
		13	14	15
21	T	bedient venster (wordt rood)		
		13	14	15
		bij I wordt venster 16 vrij (rood)		
22	I	legt krukje normaal in veld		
		15L	15R	16
23	Bgl	overhandigt na binnenkomst de sleutels en penning "Lastg. V.S. tot aansl." aan II		
24	II	brengt de sleutel Ha/St ^a in het slot aan het bedieningstoestel		

* Tijdens het drukken van één der genoemde vensters, toont het seinmeldingsvenstertje D_v^v/D_w^v rood. Blijft het wit tonen, dan kan er geen venster bediend worden en moet er op gerekend worden, dat sein D^v niet in de normale stand staat.