

Gegevens betreffende Vlakebrug1. Vrijmaken van de brugsleutel

Vrijmaken van de brugsleutel is uitsluitend mogelijk indien op het bedieningspaneel het rode lampje "GEGRENDELD" gedoofd is.

Dit lampje is gedoofd, indien:

- a. vanuit de richting Kapelle=Biezeling het spoor tussen km 43.588 en de brug onbezet is;
- b. vanuit de richting Kruiningen=Verseke het spoor onbezet is vanaf:
  - km 38.150 tot de brug, indien te Kruiningen=Verseke de wissels 16 of 17A/B in de LL stand ligt of geen rijweg is ingesteld of vastgelegd voor een trein naar Kapelle=Biezeling of
  - km 37.820 indien te Kruiningen=Verseke een rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf spoor 2 naar Kapelle=Biezeling.

2. Openen en sluiten van de brug

1. Brwt vraagt toestemming aan T.

2. Brwt duwt de grendelstelknop in en draait een weinig in de richting, die voor ontgrendelen is aangegeven.

Is aan alle voorwaarden voldaan dan gaat op het bedieningspaneel het groene lampje "ONTGRENDELEN" branden.

3. Wanneer het groene lampje "ONTGRENDELEN" brandt, dan moet de grendelstelknop verder worden ingedruwd en geheel worden omgelegd. Hierdoor komen de seinen 719 en 722 in de stand "stop" en gaat het rode lampje "GEGRENDELD" branden en dooft het groene lampje "ONTGRENDELEN".

4. Brwt neemt de sleutel "B.Br." uit het slot in de zijkant van het bedieningspaneel en handelt voor het openen en sluiten van de brug zoals in het betreffende BBB is voorgeschreven.

5. Na het sluiten van de brug brengt brwt de sleutel "B.Br." in het slot in de zijkant van het bedieningspaneel.

6. Brwt duwt de grendelstelknop in en legt deze normaal, waardoor:

- op het bedieningspaneel het rode lampje "GEGRENDELD" dooft en
- de seinen 719 en 722 uit de stand "stop" komen.

3. Noodknop

a. D.m.v. een op het bedieningspaneel geplaatste noodknop kan brwt in geval van rood of dreigend gevaar de seinen 719 en 722 in de stand "stop" brengen door deze knop te ontzegelen en uit te laten springen.

b. Wanneer ten gevolge van storing het rode lampje "GEGRENDELD" op het bedieningspaneel blijft branden, kan brwt na toestemming van T deze noodknop ontzegelen en uit laten springen.

Na 50 seconden dooft het rode lampje "GEGRENDELD" en kan eventueel daarna de brug bediend worden.