

Station Arnhem		Post II Arnhem Goederenstation			Medewerki: met.
Van Zevenaar op de sporen 1-3 te Arnhem Goederenstation					
1	lampje "akd v. Zv" gaat branden, zoemer werkt				T
2	Ahg II drukt de knop "Opheffen akd v. Zv" zoemer zwijgt				
3	Ahg II drukt als de trein kan komen, de knop "Toest. v. Zv" lampje "akd v. Zv" dooft				
	bij aankomst op spoor	1	2	3	
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	7,8,9,11, 12,13L,14R 15	7,8,9,11, 12,13L,14L, 15	7,8,9,11, 12,13L,14	
5	niet omgelegd mag zijn handel in veld	1,5,6,17	1,4,5,6,17	1,6,17	
6	in de sloten van het bedieningstoestel moeten aanwezig zijn de sleutels	H.26/0t ²⁶ / 25/0t ²⁵ en H.3/St ³			
7	Ahg II legt handel om in veld	4,19,21	19,21	5,19,21	
8	Ahg II legt krukje om in veld	14L	14R	15	
9	Ahg II legt krukje om in veld 13R				
10	Ahg II legt om het handel C ₁₋₃				
11	Laatste as over geïsoleerd wissel	27	27	29	trein
	doet branden het lampje "krukje 11,12,14 of 15 vrij" *				
12	Ahg II legt normaal het handel C ₁₋₃				
13	Ahg II legt krukje normaal in veld 13R				
14	Ahg II legt krukje normaal in veld	14L	14R	15	
	het lampje "krukje 11,12,14, of 15 vrij" dooft				
15	Ahg II legt normaal handel in veld	21,19,4	21,19	21,19,5	
<p>* Blijft het wissel bezet dan kan Ahg II, indien de laatste as de isolerende las voor wissel 31 is overgereden, het lampje "krukje 11,12,14 of 15 vrij" doen branden door drukken van de knop "Vrijm. wisselstr. v. Ah of Zv".</p>					
5					

Station Arnhem		Post II Arnhem Goederenstation			Medewerking met:
Van Arnhem op de sporen 1-3 te Arnhem Goederenstation					
1	lampje "Akd v Ah" gaat branden, zoemer werkt				T
2	Ahg II drukt de knop "Opheffen akd v. Ah", zoemer zwijgt				
3	Ahg II drukt, als de trein kan komen, de knop "Toest. Ah", lampje "Akd v. Ah" dooft				
	bij aankomst op spoor	1	2	3	
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	8,9L,11R,12 13R,14,15	8,9L,11L,12 13R,14,15	8,9L,11,13R, 14,15	
5	niet omgelegd mag zijn handel in veld	1,5,6,18, 19,20,21	1,4,5,6,18, 19,20,21	1,6,18,19,20, 21	
6	in de sloten van het bedieningstoestel moeten aanwezig zijn sleutels	H.26/Ot ²⁶ / 25/Ot ²⁵ en H.3/St ³			
7	Ahg II legt om handel in veld	4		5	
8	Ahg II legt krukje om in veld	11L	11R	12	
9	Ahg II legt krukje om in veld 13L				
10	Ahg II legt om het handel B ₁₋₃				
11	laatste as over geïsoleerd wissel	27	27	29	trein
	doet branden het lampje "krukje 11,12,14 of 15 vrij" *				
12	Ahg II legt normaal het handel B ₁₋₃				
13	Ahg II legt krukje normaal in veld 13L				
14	Ahg II legt krukje normaal in veld	11L	11R	12	
	het lampje "krukje 11,12,14 of 15 vrij" dooft				
15	Ahg II legt normaal handel in veld	4		5	
<p>* Blijft het wissel bezet, dan kan Ahg II, indien de laatste as de isolerendelas voor wissel 31 is overgereden, het lampje „krukje 11,12,14 of 15 vrij” doen branden door drukken van de knop „Vrijm. wisselstr. v. Ah of Zv ”</p>					
6	5-2-'60	A	15-4-'65	B	

Station Arnhem		Post II Arnhem Goederenstation		Medewerking met:
Van Arnhem Goederenstation naar Arnhem				
1	Ahg II drukt de knop "n. Ah"			
2	branden gaat het lampje "krukje 8 vrij"			T
	bij vertrek van de sporen	1-3	w,x	
3	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	8R, 9L, 11, 12, 13, 14, 15	7, 8L, 9, 11t/m 16	
4	niet omgelegd mag zijn handel in veld	1, 6, 18, 19, 20, 21	1, 2, 3, 6	
5	in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel	H.26/0t ²⁶ /25/0t ²⁵		
6	Ahg II legt om het handel	-	17, 18, 20	
7	Ahg II legt krukje in veld	8L	8R	
	het lampje "krukje 8 vrij" dooft			
8	Ahg II legt om krukje in veld	8°	9°	
	uit de normale stand komt sein	A1-3	A _{w,x}	
	rode lampje van betreffende sein dooft, witte gaat branden			
9	eerste as op isolerende las voor wissel	48 ^a	47	
	brenge in de normale stand sein	A1-3	A _{w,x}	
	witclampje van betreffende sein dooft, rode gaat branden			
10	laatste as over isolerende las voorbij wissel 48 ^b doet branden het lampje "krukje 8 vrij"			trein
11	Ahg II legt normaal krukje in veld	8° en 8L	9° en 8R	
	het lampje "krukje 8 vrij" dooft			
12	Ahg II legt handel normaal in veld	-	20, 18, 17	
7	8-4 '65	A		

Station Arnhem Van Arnhem Goederenstation naar Zevenaar		Post II Arnhem Goederenstation		Medewerking met:
1	Ahg II drukt de knop "n. Zv"			T
2	branden gaat het lampje "krukje 9 vrij"			T
	bij vertrek van de sporen	1-3	w,x	
3	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	7,8,9R,11,12,13, 14,15	7,8R,9L,13R,14,15, 16	
4	niet omgelegd mag zijn handel in veld	1,6,17	2,3,6,18,19,20,21	
5	in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel	H.26/ot ²⁶ /25/ ot25	—	
6	Ahg II legt om handel in veld	19,21.	17	
7	Ahg II legt krukje om in veld	9L	9R	
	het lampje "krukje 9 vrij" dooft			
8	Ahg II legt krukje om in veld	8°	9°	
	uit de normale stand komt sein	A ₁₋₃	A _{w,x}	
	rode lampje van betreffende sein dooft, witte gaat branden			
9	eerste as op isolerende las voor wissel	48 ^A	47	trein
	brengrt in de normale stand sein	A ₁₋₃	A _{w,x}	
	witte lampje van betreffende sein dooft, rode gaat branden			
10	laatste as over isolerende las voorbij wissel 46 doet branden het lampje "krukje 9 vrij"			trein
11	Ahg II legt normaal de krukjes in veld	8° en 9L	9° en 9R	
	het lampje "krukje 9 vrij" dooft			
12	Ahg II legt handel normaal in veld	21,19	17	
	Bediening van rangeerpaallantaren TU			
1	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 8R,9,13R,14,15,16			
2	niet omgelegd mag zijn handel in veld 18,19,20,21			
3	Ahg II legt handel om in veld 17			
4	Ahg II drukt de knop "Vrijmaken krukje 7"			
	Indien er geen rijweg van Zv naar Gng is ingesteld en spoor Z van wissel 46 tot sein 284 onbezet is, brandt het lampje „krukje 7 vrij“.			
5	Ahg II legt krukje om in veld 7 en laat de knop los			
	het lampje "krukje 7 vrij" dooft			
6	Ahg II legt om het handel TU			
7	Eerst als het spoor van wissel 46 tot sein 284 onbezet is:			
	Ahg II legt normaal het handel TU			
8	Ahg II legt normaal krukje in veld 7			
9	Ahg II legt normaal het handel in veld 17			
8	8-4-'65	A		