

Algemene gegevens1. Verkorting

T = de treindienstleider van Kapelle=Biezeling.

2. Algemene bepaling

Op het door T bediende gebied zijn de B-Voorschriften Deel VII (AR) van toepassing met inachtneming van het in dit BVS omschrevene.

3. Vrije baan

Op de baanvakgedeelten Kapelle=Biezeling - Goes en Kapelle=Biezeling - Kruiningen=Yerseke is automatisch blokstelsel in dienst ingericht voor dubbelspoorrijden.

4. Station

Door de wissel- en sporensituatie is Kapelle=Biezeling een station in de zin van het TRR.

5. Bedieningstableau

Het bedieningstableau "Kapelle=Biezeling" is uitgevoerd als voor relaisbeveiliging type AR.

De beschrijving hiervan is opgenomen in de B-Voorschriften Deel VII.

Gegevens betreffende Kapelle=Biezelingse

1. Beginknoppen

- M.u.v. de beginknoppen 723, 727, 728 en 740 kunnen alle beginknoppen gedrukt worden en kan van alle beginknoppen de witte stip naar beneden worden gedraaid.
- Van de beginknoppen 727 en 740 kan alleen de witte stip naar beneden worden gedraaid.
- Van de beginknoppen 724, 725, 730, 739 en 742 kan de witte stip ook naar boven worden gedraaid.
- Van de beginknop 723 kan alleen de witte stip naar boven worden gedraaid.
- Van beginknop 728 kan alleen de witte stip naar beneden worden gedraaid.
- Van beginknop 743 is de witte stip naar boven omgedraaid en in deze stand vastgezet.

2. Herroepen

- M.u.v. de beginknoppen 727, 728 en 740 komen bij het herroepen van een ingestelde rijweg, door het uittrekken of terugdraaien van de betrokken beginknop, de vastgelegde inrichtingen na 120 seconden vrij.
- Bij het terugdraaien van de beginknoppen 727, 728 en 740 komen de vastgelegde inrichtingen na 30 seconden vrij.
- Bij het herroepen van de seinen 723, 725 en 742 geldt echter dat de vastgelegde inrichtingen onmiddellijk vrijkomen als aan de hieronder bij het sein vermelde voorwaarden wordt voldaan:
  - Bij herroepen van sein 723 indien het spoor onbezet is vanaf km 40.375 tot sein 725.
  - Bij herroepen van sein 725 indien het spoor onbezet is vanaf km 40.375 tot sein 725.
  - Bij herroepen van sein 742 indien het spoor onbezet is vanaf km 48.104 tot sein 742.

3. Treinaankondiging

- Beginpunt treinaankondiging van Kruiningen=Yerseke RS (sein 723):
  - zodra de trein met de eerste as de isolerende las bij km 40.375 passeert.
- Beginpunt treinaankondiging van Goes RS (sein 742):
  - zodra de trein met de eerste as de isolerende las bij km 48.104 passeert.

4. Doorrijsporen

- Spoor 1 is ingericht voor doorrijden van Kruiningen=Yerseke RS naar Goes RS.
- Spoor 2 is ingericht voor doorrijden van Goes RS naar Kruiningen=Yerseke RS.

5. Vertraagd uit de stand "stop" komende seinen

De in onderstaande tabel vermelde seinen komen vertraagd uit de stand "stop" i.v.m. de aankondigingstijd van de achter het sein vermelde overweginstallatie. De vertraging vindt niet of slechts ten dele plaats, indien de overwegbomen reeds gesloten resp. sluitende zijn.

| Sein         | Vertraging  | Installatie |
|--------------|-------------|-------------|
| 727, 730*)   | 10 seconden | ahob 43.7   |
| 728          | 30 seconden | ahob 43.7   |
| 737*), 739*) | 22 seconden | ahob 44.5   |

\*) Indien de aankondigingsweg voor het betreffende sein niet bezet is, vindt de genoemde vertraging niet plaats.

Gegevens betreffende Kapelle=Biezelingse (vervolg)

6. Overwegen

Zolang vanaf een van de in onderstaande tabel vermelde seinen geen rijweg is ingesteld of vastgelegd via de achter het sein genoemde overweginstallatie is de aankondigingsweg van deze overweginstallatie geheel of gedeeltelijk uitgeschakeld.

| Sein            | Installatie |
|-----------------|-------------|
| 724             | aki 42.6    |
| 725,727,728,730 | ahob 43.7   |
| 737,739,740,742 | ahob 44.5   |

7. Beperking rijweginstelling

Rijweginstelling vanaf sein 725 naar spoor 2 en vanaf sein 740 naar spoor 1 en 2 is alleen mogelijk met het seinbeeld "rijden op zicht".

8. Overpad 44.0

De electrisch bediende overpadbomen van het overpad bij km 44.070 worden d.m.v. drukknoppen bediend vanuit Post T.

9. Wisselverwarming

De wisselverwarming te Kapelle=Biezelingse geschiedt op aardgas. Het inschakelen van de branderpijpen geschiedt door personeel van wegonderhoud.