

Elektrische bediening van wissel 4

	wissel 4 van de normale naar de abnormale stand				
1	T drukt de knop "vrijm. kr 1"				
	het groene lampje "krukje 1 vrij" gaat branden				
	de wisselwekker gaat luiden				
2	T legt tijdens het gedrukt houden van b.g. knop, krukje om in veld 1				
	wissel 4 loopt naar de abnormale stand				
	wissel 4 is in de eindstand gekomen				
	de wisselwekker houdt op met luiden en het groene lampje "krukje 1 vrij" dooft				
	het witte lampje "wissel 4 +" dooft het het witte lampje "wissel 4 -."				
	gaat branden				
	wissel 4 van de abnormale stand naar de normale stand				
1	T drukt de knop "vrijm. kr 1"				
	het groene lampje "krukje 1 vrij" gaat branden				
	de wisselwekker gaat luiden				
2	T legt tijdens het gedrukt houden van b.g. knop, krukje normaal in veld 1				
	wissel 4 loopt naar de normale stand				
	wissel 4 is in de eindstand gekomen				
	de wisselwekker houdt op met luiden en het groene lampje "krukje 1 vrij" dooft				
	het witte lampje "wissel 4 -." dooft en het witte lampje "wissel 4 +" gaat branden				
8	1976				+